

## PONIŻSZY OPIS ORAZ OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE NA STRONIE:

<http://www.brinkclimatesystems.nl/en-us/international/home/service-support/software-brink-service-tool>

### OPROGRAMOWANIE DO NARZĘDZIA SERWISOWEGO BRINK

Narzędzie serwisowe Brink wymaga 2 etapowej instalacji oprogramowania. Pierwszy przycisk instalacji (the service cable) dotyczy kabla serwisowego. Kabel łączy urządzenie z komputerem przenośnym.

Naciśnij drugi przycisk instalacji (the service software) i pobierz odpowiednie oprogramowanie serwisowe. To oprogramowanie pozwoli Ci w łatwy sposób rozpoznać/zczytać urządzenie. Jeżeli komputer ma dostęp do Internetu, program automatycznie informuje o dostępnych aktualizacjach. Jeżeli nie masz stałego dostępu do Internetu, możesz wpisać swój adres e-mail, na który otrzymasz informacje, kiedy aktualizacje będą dostępne.

Jeżeli, po instalacji oprogramowania i pierwszym uruchomieniu, wyświetli się komunikat błędu, przyczyną może być niezainstalowany lub niezainstalowany w pełni sterownik złącza eBus. Jeżeli sterownik nie był jeszcze instalowany, zainstaluj go. Aby zakończyć proces instalacji sterownika i uruchomić oprogramowanie, konieczne jest podłączenie złącza eBus (w urządzeniu) z komputerem (w kolejności USB i eBus). System Windows wykryje złącze i dokończy proces instalacji.

#### Kabel serwisowy

Instalacja sterownika FTDI (lub sterownika eBus)



#### Oprogramowanie serwisowe

Instalacja narzędzia serwisowego Brink

Name:

Email:

Kable serwisowe dostarczane są wraz instrukcją instalacji w języku angielskim. Instrukcja dostępna jest również do pobrania na stronie:

<http://www.brink.info.pl/wp-content/uploads/2016/05/Narzędzia-serwisowe-Instalacja-EN.pdf>



Oddział Warszawa  
ul. Środkowa 27B, 05-816 Michałowice - Opacz Kolonia  
tel. 22 462 70 81, fax 22 462 70 89, [www.airtradecentre.pl](http://www.airtradecentre.pl)